

**NB: dit document bevat technische gegevens die belangrijk zijn voor vergunning en/of controle. Bewaar dit document goed!**

### Handleiding gasheater

(English instruction manual available at [www.davidvanschie.com](http://www.davidvanschie.com))

Let op:

- Gebruik alleen bijgeleverde gasdrukregelaar
- Alleen geschikt voor propaangas
- Alleen geschikt voor gebruik buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte
- Gasflessen tijdens gebruik en opslag altijd rechtop zetten; ook lege gasflessen
- Sommige delen van het apparaat worden heet
- Sluit na gebruik of bij calamiteiten altijd direct de kraan van de gasfles

Aansluiten/montage:

- Sluit de heater aan op een geaard stopcontact
- Bevestig de gasdrukregelaar op de gasfles; tussen de gasfles en gasdrukregelaar moet een rubber afdichtingsring zitten (let op: links schroefdraad)

Ontsteken gasheater:

- Schakel de ventilator van de gasheater aan dmv de zwarte schakelaar op de achterzijde
- Kraan van de gasfles openen
- Druk de rode knop van de gasklep op de achterzijde in en druk tegelijkertijd herhaaldelijk op de rode ontstekingsknop aan de zijkant totdat de brander aanslaat
- De knop van de gasklep vervolgens 10 seconden ingedrukt houden  
Als de heater na het loslaten van de knop van de gasklep afslaat; handeling herhalen en de knop langer ingedrukt houden
- Als de gasheater brandt, is de warmte regelbaar met de regelknop (draaiknop op de drukregelaar)

Storing:

- De regelknop op de drukregelaar moet halverwege staan om de heater aan te kunnen zetten; niet helemaal aan/open of helemaal uit/dicht.

Uitzetten:

- Sluit de kraan van de gasfles
- Laat de ventilator draaien tot de vlam uitgaat; zet vervolgens de ventilator uit dmv de schakelaar op de achterzijde van de heater

type	gasheater 30kW
technische gegevens	CE 0085 18
elektrische gegevens	230V 90W 0,55A IPX4B
artikel:	Oklima SG120M
land:	nl
belasting:	(Hi) 30 kW
category:	I 3B/P
verbruik:	2014 g/h
inrichting:	G31 - 1,5 bar
producent:	Biemmedue S.p.A. - Italia

