

NB: dit document bevat technische gegevens die belangrijk zijn voor vergunning en/of controle. Bewaar dit document goed!

Handleiding barbecue Green Fire 3

(English instruction manual available at www.davidvanschie.com)

Let op:

- Gebruik alleen bijgeleverde gasdrukregelaar
- Alleen geschikt voor propaangas
- Uitsluitend buitenshuis gebruiken
- Gasflessen tijdens gebruik en opslag altijd rechtop zetten; ook lege gasflessen
- Sommige delen van het apparaat worden heet
- Sluit na gebruik of bij calamiteiten altijd direct de kraan van de gasfles

Aansluiten/montage:

- Bevestig de gas slang op de barbecue dmv de snelkoppeling; de snelkoppeling vergrendeld na voldoende aandrukken
- Bevestig de gasdrukregelaar op de gasfles; tussen de gasfles en gasdrukregelaar moet een rubber afdichtingsring zitten (let op: links schroefdraad)
- Altijd de vetopvanglades gebruiken

Ontsteken barbecue:

- Kraan van de gasfles openen
- Knop in O-stand indrukken
- Ingedrukt naar MAX (grote vlam) draaien, gas stroomt toe
- Blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop tot de brander volledig brandt
- Ingedrukt houden: na 15 seconden loslaten
- Hoogte van de vlam is instelbaar door knop te draaien tussen MAX (grote vlam) en MIN (kleine vlam)

Uitzetten:

- Draai de regelknop naar O-stand
- Sluit de kraan van de gasfles

Storing:

- Mocht de brander onverhoopt uitvallen; 10 minuten wachten alvorens weer opnieuw in werking te stellen.

Reinigen:

- Roosters en bakplaat na gebruik op MAX (grote vlam) schoon branden en aanvullend borstelen met grove of staalborstel
- Gebruik voor de buitenzijde geen agressieve reinigingsmiddelen. De barbecue kan na afkoelen gereinigd worden met een vochtige doek en mild reinigingsmiddel.
- Vetopvanglades en windscherm zijn afneembaar voor reiniging

Technische gegevens	CE 0063 / #150804 15216 004
artikel:	green fire 3-brander
land:	nl
belasting:	(hs) 17,0 kW
category:	I 3P
verbruik:	850 g/h
inrichting:	G31 - 50 mbar
producent:	Hendi, Steenoven 21, 3911 TX, Rheden, NL

