

NB: dit document bevat technische gegevens die belangrijk zijn voor vergunning en/of controle. Bewaar dit document goed!

Handleiding loungeheater

(English instruction manual available at www.davidvanschie.com)

Let op:

- Gebruik alleen bijgeleverde gasdrukregelaar
- Alleen geschikt voor propaangas
- Niet geschikt voor gesloten ruimtes
- Gasflessen tijdens gebruik en opslag altijd rechtop zetten; ook lege gasflessen
- Sommige delen van het apparaat worden heet
- Sluit na gebruik of bij calamiteiten altijd direct de kraan van de gasfles

Aansluiten/montage:

- Bevestig de gasdrukregelaar op de gasfles; tussen de gasfles en gasdrukregelaar moet een rubber afdichtingsring zitten (let op: links schroefdraad)
- Plaats de gasfles onderin de terrasverwarmer

Ontsteken terrasverwarmer:

- Kraan van de gasfles openen
- Regelknop in OFF-stand indrukken
- Ingedrukt naar links draaien, naar PILOT, na 60 seconden stroomt gas toe
- Blijf de regelknop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop tot de waakvlam brandt
- Nog 30 seconden ingedrukt houden om thermokoppel te activeren, waarna waakvlam blijft branden
- Als de waakvlam niet ontsteekt, druk de regelknop in en draai deze naar OFF-stand en handeling herhalen
- Als de waakvlam brandt, draai de regelknop zachtjes ingedrukt naar LOW
- Als de terrasverwarmer brandt, is de warmte regelbaar tussen HIGH en LOW met de regelknop

Uitzetten/demontage:

- Draai de regelknop naar PILOT, indrukken en draai naar OFF
- Sluit de kraan van de gasfles
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het verplaatst

Technische gegevens	CE 0063 / 18
artikel:	lounge heater 272411
land:	nl
belasting:	(Hs) 12,5 kW
category:	I 3P
verbruik:	900 g/h
inrichting:	G31 - 50 mbar
producent:	Hendi, Steenoven, 3911 TX, Rhenen, NL

